




TSA Accepted
Combination Lock

TSA Accepted Combination Lock



Set Your Own Combination

Your new TSA accepted combination padlock is preset to open at 0-0-0 [even though the dials may be positioned at other numbers]. You can change and reset your combination as often as you like. To set your lock, follow these steps:

Step 1

Push button (1) and hold down.

Step 2

While holding down button (1), turn the dials (2) to the desired combination.

Step 3

Release button (1) to set the lock combination.

Step 4

Open the lock by dialing the set combination and pressing down on button (1).

Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

TSA Accepted Combination Lock

This lock was designed to be recognized by the U.S. Transportation Security Administration, TSA, and allows the TSA to be able to unlock your bag, using special access codes and tools, if the need arises for a baggage search. This lock can then be relocked by the TSA with no damage to the lock or your bag.

Erstellen Sie ihren eigenen Code

Ihr neues, den TSA Bedingungen entsprechendes Zahlenschloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt (auch wenn beim Kauf möglicherweise andere Einstellungen sichtbar sind). Sie können Ihren persönlichen Code ändern so oft wie Sie möchten. Folgen Sie hierfür bitte diesen Schritten:

Schritt 1

Knopf (1) drücken und gedrückt halten.

Schritt 2

Die gewünschte Kombination mit Hilfe der Zahlenrädchen (2) einstellen, während Sie den Knopf (1) weiterhin gedrückt halten.

Schritt 3

Um den Code zu speichern, lassen Sie den Knopf (1) zurückspringen.

Schritt 4

Zum Öffnen des Zahlenschlosses stellen Sie Ihre gespeicherte Kombination ein und drücken dann den Knopf (1). Bewahren Sie Ihre persönliche Zahlenkombination an einem sicheren, jedoch schnell zugänglichen Ort auf.

Das TSA anerkannte Zahlenschloss

Dieses Zahlenschloss wurde nach den Richtlinien der amerikanischen Transportsicherheitsbehörde (U.S. TSA) entwickelt.

Dies bedeutet, dass die TSA Ihr Zahlenschloss mit speziellen Codes öffnen kann, falls eine Durchsuchung Ihres Gepäcks notwendig wird. Die TSA kann anschließend das Schloss wieder schließen – so werden weder das Schloss noch Ihr Gepäck beschädigt.

Programmez Votre Combinaison Personnelle

Votre nouveau cadenas à combinaison, référencé par la TSA, est programmé pour s'ouvrir avec les numéros 0-0-0 (même si d'autres numéros sont affichés). Vous pouvez changer la combinaison à volonté. Pour programmer votre cadenas, suivez ces instructions:

Etape 1

Pousser le bouton (1) et le tenir enfoncé.

Etape 2

Tout en tenant le bouton enfoncé (1), faire défiler les numéros (2) pour obtenir la combinaison désirée.

Etape 3

Relâcher le bouton [1] pour enclencher la combinaison choisie.

Etape 4

Ouvrir le cadenas en affichant la combinaison choisie et en pressant sur le bouton [1].

Gardez votre combinaison dans un lieu sûr et accessible afin de pouvoir la retrouver.

Cadenas à Combinaison Référencé par la TSA

Ce cadenas a été conçu afin de pouvoir être identifié par la TSA, Travel Security Administration (Organisme de Sécurité du Voyage). Cela permet d'ouvrir votre bagage en utilisant des codes d'accès spéciaux, si une fouille s'avérait nécessaire. Le cadenas sera alors refermé par la TSA sans dégâts pour votre bagage.

コンビネーションロックの設定

このTSA（米国運輸保安局）承認のコンビネーションロックは0-0-0でロック解除されるようセットされています。（ダイヤルが他の番号になっている場合も同様です）ダイヤルはいつでも自由に設定できます。次のステップに従い、ダイヤルを設定してください。

ステップ 1

[1] のボタンを押し込みます。

ステップ 2

[1] のボタンを押し込んだまま、[2] のダイヤルをお好みの番号に設定します。

ステップ 3

[1] を元の位置に戻します。これでご希望の番号に設定完了です。

ステップ 4

設定された番号にダイヤルを合わせ、[1] のボタンを押し込むとロックは開錠されます。

設定された番号は別の場所に控えておかれることをお勧めいたします。

TSA（米国運輸保安局）承認のコンビネーションロック

このロックはTSA（米国運輸保安局）承認の設計です。手荷物の検閲が必要な際、TSAは特別なアクセスコードにより、ロックや鞆を壊すことなく開錠、再施錠を行うことができます。



www.tumi.com